

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



ProForce P229

SIGSAUER®



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



MAGAZIN LADEN

1. Entnehmen Sie das Magazin aus der Waffe, indem Sie den Magazinriegelungsknopf drücken.
2. Ziehen Sie die Magazinefeder ganz nach unten und halten Sie sie dort fest.
3. Befüllen Sie anschließend das Magazin mit geeigneten 6 mm BBs. Wir empfehlen dafür einen Speedloader.

ACHTUNG: ÜBERFÜLLEN SIE DAS MAGAZIN NICHT!



MAGAZIN MIT GAS BEFÜLLEN



Das Gas-Ventil befindet sich am Magazinboden. Setzen Sie die Gasdose an das Ventil und üben Sie ca. 3-5 Sekunden Druck aus, bis das Magazin voll ist.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	AIR-PF-229GG-E
System	Gas BlowBack
Kaliber / Munitionstyp	6 mm BB
Magazinkapazität	24 Schuss
Länge	177 mm
Gewicht	856 g
Energie	< 1,0 Joule

ANLEITUNG



REINIGUNG DER WAFFE



1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



HOP-UP EINSTELLEN

1. Entfernen Sie zuerst das Magazin (1), ziehen Sie nun den Schlitten zurück (2) und arretieren Sie ihn mit dem Schlittenfanghebel.
2. Drehen Sie den Zerlegehebel nach unten (1), lösen Sie den Schlitten und schieben ihn nach vorne von der Waffe (2).
3. Das Einstellrad für das Hop-Up befindet sich innerhalb des Schlittens. Drehen Sie das Rad schrittweise nach links oder rechts, bis die BBs optimal fliegen.



Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

